SHARP

わが家はしはん ちにした心掛け、ほんの少しの愛情で ちょっとした心掛け、ほんの少しの愛情で ちょっとした心力とおいしくなります。 こはんはずっとおしない。 ましくは7ページをお読みください。



もくじ

ページ

お使いになる前に



安全上のご注意 ………2

使いかた

ごはんの炊きかた ······ 4 予約炊飯のしかた ····· 5

活用ガイド SHINMAI KOMAI

お手入れのしかた ………8

困ったときは

取扱説明書 ジャー炊飯器

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 またご使用の前には、「安全上のご注意」をよくお読みください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。その表示を 無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解して から本文をお読みください。

人が死亡または重傷を負う恐れがある ҈≜告 内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐 **魚注意** れがある内容を示しています。

絵表示の意味

- △ 記号は、気をつける必要があることを表しています。
- ◯記号は、してはいけないことを表しています。
- 記号は、しなければいけないことを表しています。

⚠ 警告

改造はしない。また修理技術者以外 の人は、分解したり修理をしない。

火災、感電、けがの原因となります。修理はお 買いあげの販売店、またはもよりのシャープ お客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

定格15A以上のコンセントを単独 で使う。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火することがあります。



子供だけで使わせたり、乳幼児の 手の届くところで使わない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



差込プラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む。

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

差込プラグは、刃および刃の取り



必ず実施

交流100 V 以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。



付け面にほこりが付着してる場合

は、よく拭く。 火災の原因になります。



必ず実施

ぬれた手で差込プラグを抜き差し しない。

感電やけがをする恐れがあります。



ぬれ手禁止

水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

コードや差込プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるい ときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

コードを傷つけたり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、 束ねたり、高温部に近づけたり、 重いものをのせたり、挟み込んだり、 加工したりしない。



コードが破損し、火災・感電の原因となります。

吸排気口やすき間にピンや針金など、 異物を入れない。

感電や異常動作してけがをすることが あります。



⚠ 注意

水のかかるところや、火気の近く では使用しない。

感電や漏電の原因になります。



蒸気口に手を触れない。

やけどをすることがあります。 特に、乳幼児にはさわらせないよう注意 してください。



接触禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物 (じゅうたん・ビニールシートなど) の上では使用しない。

火災の原因となります。



使用中や使用後しばらくは、熱板 など高温部に触れない。

やけどの原因となります。



壁や家具の近くで使わない。また キャビネットのような蒸気のこも りやすい所で炊飯しない。

蒸気または熱で壁や家具を傷めたり、変色、 変形の原因となります。



差込プラグを抜くときは、コード を持たずにかならず先端の差込プ ラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することが あります。



必ず実施

専用の内なべ以外は使用しない。 過熱・異常作動の原因になります。



コードを巻取るときは差込プラグ を持っておこなう。

コードがあたって、けがをすることが あります。



必ず実施

本体を持ち運ぶときは、ボタンに 触れない。

ふたが開いてけがややけどをすることが あります。



止

お手入れは冷えてからおこなう。 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



必ず実施

内なべのもちてで本体を持ち運ば ない。ふたを閉め、本体ハンドル を持つ。

けがややけどの原因になります。



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。



を抜く


使用日のご注意

- 1 次のような状態で炊飯をしないでください。
 - ◎米粒などの異物がついたまま
 - ※熱板 ※温度センサー ※内なべの外側 うまく炊けなかったり、故障の原因とな ります。
 - ◎ふきんなどを蒸気口にかけたまま 変形・変色や故障の原因となります。
 - ◎内なべが水平に入っていない
- **2** 次のような保温はしないでください。
 - ◎おかゆ(のり状になる)
 - ○冷めているごはん(腐敗の恐れ)
 - ○調味料が入っているごはん(腐敗の恐れ)
 - ◎12時間以上の保温
 - **◎しゃもじを入れたまま**
- 3 アルカリ度の強い水で炊飯すると、ベトついた り黄変することがあります。

- 4 内なべのフッ素被膜を痛めないために、次の ことをお守りください。
 - ◎付属のしゃもじ以外のものは使わない
 - ◎食器類を入れない
 - ◎酢を入れない
 - ◎調味料を使ったらすぐ洗う
- **5** 内なべは使っているうちに色むらができること がありますが、衛生上は影響ありません。 安心してお使いください。
- も外ぶたはボタンを押さえながら先端部を持って 開けてください。 1638ページ 無理な開けかたは、蒸気でのやけどの恐れや故 障の原因となります。

ごはんの炊きかた

例 3カップの白米を炊くとき



米を洗い

● 水加減をする


- 水位線は、炊くメニュー(おかゆ) や量に合わせて、お選びください。
- 水加減したあと、米は水平になら してください。

内なべで 直接洗えます。 また、米の量は

計量カップを 使って正確に!



すだけなの



白米急速 〇

時間後

点灯

保温

② 内なべを入れる

- ●内なべは、持ち手を本体の凹部に 合わせて**水平**になるよう正しく入 れます。
- ふたは、確実に閉めます。

3 炊飯を押す

●白米急速で炊くとき

炊飯 をもう一度押す。

10秒以内であれば、炊飯を押す ごとに「標準」と「白米急速」を繰り 返し、選択できます。

- ●おかゆを炊くとき 🖙 6ページ
 - **②**の手順のあと、**おかゆ** を押す。

(炊飯)を押す必要は、ありません。

炊き上がれば



●炊き上がると(むらし終わり) 保温ランプが点灯します。

ご使用後は…

(**取消**)を押し、差込プラグを抜く。



使用上の ご注意

内なべを本体に入れる前に、熱板や内なべの外側の異物や水滴などはふき取ってく ださい。熱が伝わらずうまく炊けなかったり、故障の原因となります。

「白米急速」炊飯では、少しおこげができたり、かたくなることがあります。また、白 米以外は炊かないでください。




(炊飯)を押すと、吸水から炊飯、むらし、保温まで自動的に <u>あこないます。従って、吸水、むらしの必要はありません。</u> お使い始めはプラスチックの臭いがすることがありますが 異常ではありません。



予約炊飯のしかた


例 白米を3時間後に炊き上げるとき



米を洗い、水加減をして

● 内なべを入れる

内なべは、持ち手を本体の凹部 に合わせて水平になるよう正し く入れます。



2 予約を押して炊き上がりまでの 時間を合わせる

- 予約を押すごとに、1時間ずつ 12時間まで設定できます。
- 押し続けると、早送りできます。



3 炊飯 を押す

- •…これで予約ができました。
- •時間の経過につれ、炊き上がりまでの時間は変化します。



おかゆを炊くとき □③ 6ページ②の手順のあと、おかゆ を押す。

(炊飯) を 押す必要は、ありません。

使用上の ご注意

具や調味料が入るメニューは予約炊飯しないでください。 具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けない場合が あります。

メモ

操作を間違えた場合は

取消を押してやり直してください。

炊き上がり迄の時間を1時間にすると、すぐに炊飯を始めます。



お料理ノー

具や調味料を入れるときのチェックポイント

- 1炊飯できる米の量は、メニューによって異なります ので、ご注意ください。(📭 裏表紙)
- 2 具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適当です。
- 3調味料を入れてから水位目盛までだし汁やスープ を加え、底からよくかきまぜてください。 調味料が沈殿すると、うまく炊けないことがあり ます。
- 4 具は小さめに切り、米の上にのせ、米と混ぜないで ください。混ぜるとうまく炊けないことがあります。
- 5全がゆに比べて5分がゆの方が重湯が多くやわらかい 炊き上がりになります。各水位目盛に合わせてください。
- 6 おかゆを炊くとき、塩は炊き上がってから加えて ください。炊飯時に加えると塩が沈殿し、うまく 炊けないことがあります

五目ごはん









材 料 (2~3人分)

● 白米 ……… 2カップ ごぼう……20 宮 ●干ししいたけ……… 2枚

● 油あげ……… 1/3枚 こんにゃく…… 20 g Eんじん…… 20 g

● とりもも肉 …… 40 🖇 ● 調味料

薄口しょうゆ … 大さじ1 酒…… 大さじ1 ... 塩……… 小さじ1/2

●だし汁(目安)・・・・ 約470mL

作りかた

(1) 米を洗う。

② ごぼうは、ささがきにして水にさらしてアクを抜く。

- ③ もどして石づきを取った干ししいたけ・熱湯で油抜き した油あげ・湯通ししたこんにゃくは、それぞれ細切 りにする。
- (4) にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。

飯

(5) 内なべに米と調味料を入れ「炊込み」の水位目盛「2」 までだし汁を入れて混ぜ、②③④を米の上にのせる。

6 炊飯 を押す。

仕 げ (7) 炊き上がれば、ほぐす。

豆ごはん







材 料 (3人分)

● 白米 2カップ ● むきえんどう · · · · · · · 100 g

●塩……………… 小さじ2/3



備

(1) 米を洗う。

(2) えんどうは塩水で洗って水気をきる。

炊 飯 ③ 内なべに米と塩を入れ「炊込み」の水位目盛「2」 まで水を入れて混ぜ、②をのせる。

4 炊飯 を押す。

仕 上 げ (5) 炊き上がれば、ほぐす。

おかゆ



5分がゆ







炊飯できる 炊飯できる 米の量

材 料 (3人分)

● 白米 …… 0.5カップ ● 塩 ……… 少量

● 梅干し 適量

作りかた



(1) 米を洗う。





② 内なべに米を入れ 全がゆ/5分がゆ の 水位目盛「0.5」まで水を入れる。

③ <u>おかゆ</u>を押す。

仕 上げ (4) 炊き上がれば、軽く混ぜ器に盛り、塩・梅 干しなどを加える。

ごはんをもっとおいしく

おいしいごはんは炊飯器にまかせきり…となっていませんか。 あなたのちょっとした心掛け、そしてほんの少しの愛情で いつもよりずっとおいしいごはんが頂けます。



良い米の条件 精米日が新しい。 大きさがそろっている。 表面の縦筋が浅い。



米の種類や好みで水加減 水位線を目安に、平らな所で おこないます。

ただし水量を0.5目盛以上多くしすぎると吹きこぼれることがあります。



米の味は変化する 日が経つにつれ、味は落ち ます。

とくに梅雨を越すころ 急激に落ちます。



30分以内にほぐす 炊き上がったら、できるだけ早くほぐします。 余分な水蒸気が逃げ、ふっくらと仕上がります。



風通しの良い所に保存 湿っぽくて、温かい場所は 避けます。また、虫の予防 にタカのツメを入れるとよ いでしょう。



保温中も時々ほぐす 時々ほぐします。少量の時 はなべ肌から離し、中央に 盛るとよいでしょう。



付属の計量カップで 米は計量米びつではなく、 付属の計量カップで計ります。(1カップ=約180mL)



残ったら冷凍庫へ 残ってしまったら長時間 (12時間以上)保温せず 、ラップに包んで冷凍庫へ 。 必要なときにレンジで温め

ましょう。



手早く澄むまで洗う 米の洗いかたでごはんの味 は大きく変わります。 米は水をすぐ吸収するので 、手早くぬかやごみを洗い 流します。



使ったらすぐお手入れ 汚れは放っておくと取れに くくなり、おいしく炊けな い原因となります。



お手入れのしかた

毎日、私たちのおなかを満足させてくれる炊飯器。 感謝の気持ちとちょっとした思いやりで、 長い間いきいき大活躍! お手入れは必ず 差込プラグを抜き、 冷えてから行う。


ベンジン、シンナー、磨き粉、金属たわしな どは使わないで ください。

毎日のお手入れ

外ぶた	固くしぼったふきんで拭く
内なべ / 内ぶた	台所用合成洗剤(中性)とスポンジで洗う
つゆ受け	取り外して流水で洗う


汚れていたら


<u>本体</u> 差込プラグ/コード	固くしぼったふきんで拭く
熱板	固くしぼったふきんで拭く 異物がどうしても取れないときは
温度センサー	サンドペーパー(600番前後)で みがく
しゃもじ受け	台所用合成洗剤(中性)と スポンジで洗う











故障かな?と思ったら

お調べ いただくこと こんなとき		付属の計量カップを使いましたか計量米びつではなく	洗米は充分しましたか	目盛を目安に水平な場所でしましたか水位合わせは	アルカリ度の強い水を使っていませんか	内ぶたは正しくついてますかふたはきちんと閉まっていますか	異物がついていませんか蒸気口・内なべの外側・熱板・温度センサーに	30分以内にほぐしましたか炊き上がってから	12時間以上していませんか保温を	差込プラグを抜きませんでしたか冷めたごはんを保温しませんでしたか	
	参照ページ	4.7	7	4.7	3	8	4.8	4.7	7	3	
	ふきこぼれる	6	6			6	6				
炊 飯 中	蒸気口以外から 蒸気がもれる					6	6				
·	次のような音がする	カチカチマイコンが火力を調整しているためで正常です。 ジュッジュッ内なべ外側の水滴をふき取ってください。									
炊き上がり時	かたい・シンがある 生煮えになる・やわらかい	6			6	6	6				
が り 時	こげる		6	6			6				
	乾燥する					6	6		6		
	べとつく	6		6	6	6	6	6	6		
保温中	ふたの内側に 多量のつゆがつく					6	6	6	6	6	
	変色する		6		6	6	6	6	6		
	におう		6			6	6	6	6		
予約時間に炊けない		予約を押したあと、炊飯を押しましたか。									
停電は	停電になった		停電の長さにより、うまく炊けないことがあります。								
表示部	駅に英数字が交互に点滅する	取消を押して表示が消えないときは「異常があった」お知らせです。販売店にご相談ください。									

保証とアフターサー

保証書(一体)

保証期間はお買いあげの日から1年間です。保証期 間中でも有料になることがありますので、保証書 をよくお読みください。

補修用性能部品の最低保有期間

ジャー炊飯器の補修用性能部品の最低保有期間は、 製造打切後6年です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点はお買い あげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご 相談窓口(№3 10ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思ったら(瓜3~9ページ)を調べて ください。それでも異常があるときは、使用をや めて必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの 販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理 させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お買いあげ日	販売店名				
年 月 日	電話 () -				

愛情点検



長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

キーを押しても作動しないときがある。 コードや差込プラグ、本体が異常に熱 くなったり、コゲ臭いにおいがする。 本体が変形している。

熱板がひずんでいたり、内なべが変形 している。

その他の異常や故障がある。



上記のような症状のときは使用をやめて、故障や事故 防止のため、必ず販売店に点検を依頼してください。 なお、上記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度 たちましたら安全のため点検をおすすめします。(有料)

お客様ご相談窓口ー

▶修理・お取り扱い・お手入れなどの ご相談は...

まず、お買いあげの販売店へお申し付けください

- ▶転居や贈答品などでお困りの場合は...
- 修理のご相談は……… 修理ご相談窓口 へ (注)*印の窓口は「持ち込み修理および部品購入」の ご相談窓口です。なお、この地域の出張修理は CSセンターにご相談ください。
- その他のお問い合わせは… (一般ご相談窓口)へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

北海道 CSセンター (011)641-4690 幌(011)641-4685 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 *札 łŁ 海 見(0157)36-4649 北見市三輪435 広(0155)21-6925 帯広市西8条南3-17 渞 苫 小 牧 (0144)34-7740 苫小牧市本町2-6-10 蘭 (0143) 45-4649 室蘭市中島町1-9 地 路(0154)25-4649 釧路市光陽町8-13 JII (0166) 25-4649 旭川市一条通4-左10 区 館(0138)51-4649 函館市五稜郭町31-17

青森県 青 森(0177)38-0281 青森市妙見3-3-4 前 (0172) 27-4649 弘前市豊田3-5-1 戸(0178)44-4649 八戸市小中野2-8-16 秋田県 秋 田(018)863-4649 秋田市川尻町大川反170-56 横手市横手町六の口5 手(0182)33-4649 岩手県 岩 手(019)638-6087 紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1 北 石(0193)23-4649 釜石市上中島町4-6-43 宮城県 CSセンター (022) 288-9250 地 城 (022) 288-9142 仙台市若林区卸町東3-1-27 *古 JII (0229)22-6840 古川市古川青塚114 山形県 山 形(023)631-4649 山形市飯田2-7-43

田(0234)24-4649 酒田市大町19-5 郡山市安積町荒井方八丁33-1 福島県 島(024)945-4649 会津若松 (0242) 25-4649 会津若松市山見町41-2 いわき(0246)28-4649 いわき市自由ケ丘37-10

10

新潟県 CSセンター (025)285-1513 *新 潟 (025) 285-3663 新潟市上所中1-7-21 *長 岡 (0258)23-1819 長岡市摂田屋町崩2600 栃木県 CSセンター (03) 5692-7722 *栃 木 (028)637-1179 宇都宮市不動前4-2-41 *小 山(0282)62-5466 下都賀郡藤岡町藤岡5201 群馬県 CSセンター (03) 5692-7722 *群 馬 (027)252-4706 前橋市問屋町1-3-7 茨城県 CSセンター (03) 5692-7722 * 茨 城 (029) 241-4930 水戸市千波町1963 *南茨城 (0298) 57-9130 つくば市栗原2857-9 埼玉県 CSセンター (03) 5692-7722 *埼玉中央(048)666-7987 大宮市宮原町2-107-2 *埼玉東 (0489) 78-7101 越谷市南荻島346-1 東京都 CSセンター (03) 5692-7722 東 (03)3626-4642 東京都墨田区石原2-12-3 南(03)3776-2419 東京都大田区南馬込1-5-15 北(03)3972-4195 東京都板橋区東新町1-33-11 *世田谷(03)3707-3345 東京都世田谷区用賀3-8-18 *⊞ 端 (03)5692-7765 東京都北区東田端2-13-17 *三多摩 (042)586-6059 日野市日野台5-5-4 千葉県 CSセンター (03)5692-7722 葉 (043)299-8840 千葉市美浜区中瀬1-9-2 *西千葉(0473)68-4766 松戸市稔台295-1 *東千葉 (0479) 79-1181 八日市場市高字東2779-4 *木更津(0438)37-7912 木更津市請西2-5-22 神奈川県 CSセンター (03)5692-7722 浜(045)753-4647 横浜市磯子区中原1-2-23 平塚市田村1381 南 (0463)54-4738 *相模原(0427)59-4195 相模原市横山2-2-12 山梨県 CSセンター (03) 5692-7722 山 梨 (055)228-5375 甲府市富竹2-1-17

関

東地

X

中

部

地

X

近

畿

地

区

兵庫県

*南

	出	11/13/10/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	
静岡県	CSセンター(054)285-9360		
	*静 岡(054)285-9340	静岡市曲金6-8-44	
	*沼津(0559)22-5249	沼津市宮前町11-4	
	*浜 松(053)463-4680	浜松市植松町1476-2	
長野県	CSセンター(026)293-6612		
	*松 本(0263)27-4694	松本市芳野8-14	
	*長 野(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1	
愛知県	CSセンター(052)332-5880		
	*名古屋(052)332-2623		
	*岡 崎(0564)24-2343		
	*豊 橋(0532)53-4647	豊橋市下地町橋口17-1	
岐阜県			
	*岐阜(058)273-4969	岐阜市六条南3-12-9	
	*濃 飛(0574)26-4626	可児市土田下切3832-1	
三重県	CSセンター(052)332-5880		
	*三 重(059)232-6300	津市栗真町屋町蒲池328	
富山県	CSセンター(076)269-1875		
l	*富山(076)451-2459	富山市金泉寺71-1	

```
鳥取県
          取 (0857) 27-8831 鳥取市青葉町2-204
岡山県 CSセンター
            (086) 292-1707
      * 岡
         山 (086)292-1709
                          都窪郡早島町矢尾828
島根県
     CSセンター
            (0852) 24-4811
      *松
         江 (0852)24-4810 松江市西津田3-1-10
広島県
     CSセンター (082)874-8071
         島 (082)874-8149
リター (0824)28-7448
      *広
                         広島市安佐南区西原2-13-4
     CSセンター
      *東広島(0824)28-7490
                          東広島市八本松東4-3-30
     CSセンター (0849)51-7644
      *福
         山 (0849)51-7654
                         福山市津之郷町津之郷上開地
山口県 CSセンター (083)972-0870
      * 山
         ☐ (083)972-0891
                          吉敷郡小郡町若草町4-12
      *東山口(0833)44-0923
                          下松市西豊井173-1
```

中

国

地

 $\overline{\mathsf{X}}$

州

地

区

香川県 CSセンター (087)823-5513 JII (087) 823-4901 * 香 高松市朝日町6-2-8 ጦ 徳島県 CSセンター(088)625-4684 島 (088) 625-4654 玉 * 徳 徳島市中常三島町3-11-14 愛媛県 CSセンター (089) 971-4729 地 * 愛 媛 (089)971-4563 松山市高岡町178-1 * 歯 予(0895)25-4722 宇和島市中沢町1-1-20 区 高知県 CSセンター (0888)82-4021 *高 知(0888)82-4635 高知市高須960-1

福岡県 CSセンター(092)586-1122 岡 (092)572-4652 福岡市博多区井相田2-12-1 *南福岡(0942)45-8211 久留米市御井旗崎3-7-14 *北九州(093)592-4677 北九州市小倉北区大手町6-12 佐賀県 CSセンター (092)586-1122 佐賀市鍋島町八戸五本松篭2043-2 賀(0952)24-9450 * 佐 長崎県 CSセンター(095)844-1870 崎 (0957) 52-3511 大村市古智島町613-3 佐世保(0956)32-6666 佐世保市白岳町107-5 大分県 CSセンター (097) 552-9416 分(097)552-2313 大分市松原町3-5-3 熊本県 CSセンター (096)366-7070 *熊 本(096)364-4777 熊本市新屋敷3-15-17 草 (0969)23-8711 本渡市港町19-3 宮崎県 CSセンター (0985) 31-1823 崎(0985)31-1832 宮崎市原町4-12 *宮 延岡市浜砂2-17-10 岡(0982)34-5735 ~ *都 城(0986)52-1311 北諸県郡三股町蓼池624-1 鹿児島県 CSセンター(099)253-0250 *鹿児島(099)253-4600 鹿児島市鴨池新町12-1

沖縄シャープ電機株式会社

沖縄県 覇(098)861-0866 那覇市曙2-10-1 縄 島(09807)3-3603 平良市下里1178-5 地 鹿児島県 奄 美(0997)53-4777 名瀬市塩浜町8-1 区

滋賀県 CSセンター (06)6795-2899 賀 (077)545-4692 *滋 大津市栗林町11-35 *彦 根 (0749)24-4643 彦根市東沼波町133 京都府 CSセンター (06)6795-2899 都 (075)672-2378 京都市南区上鳥羽菅田町48 * 京 *北近畿 (0773)23-9151 福知山市末広町6-13

石川県 CSセンター(076)269-1875

*金 福井県 CSセンター(076)269-1875

沢(076)249-2434

*福 井(0776)54-2459

大阪府 CSセンター(06)6795-2800 阪(06)6643-5331 *大 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺 (0722) 45-4651 堺市老松町1-39 *大阪TC (06) 6794-5611 大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢1215 *南大阪(0724)31-1950 *北大阪(0726)34-4519 茨木市鮎川5-15-3

CSセンター (06)6795-2899 庫(078)791-1541 神戸市須磨区弥栄台3-15-2 戸(078)453-4651 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18 *阪 神(06)6421-4877 尼崎市猪名寺3-2-10 *姬 路(0792)66-1819 **姫路市書川5-7-7** *豊 岡(0796)23-7515 豊岡市九日市上町下畑77-1

奈良県 CSセンター (06) 6795-2899 良(0743)53-6693 大和郡山市美濃庄町492 *奈良南(0745)65-1492 御所市茅原4-3

和歌山県 CSセンター (06)6795-2899 *和歌山(073)445-4615 和歌山市西小二里2-4-91 田辺市稲成町441-1 紀(0739)25-3121

石川郡野々市町御経塚町1096-1

福井市北四ツ居町625

般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室 (043)297-4649 千葉市美浜区中瀬1-9-2 FAX (043) 299-8280 西日本相談室 大阪市平野区加美南4-3-41 (06)6621-4649 FAX (06) 6792-5993

プエンジニアリング株式会社 シャー

北海道支店消費者相談室 (011)642-4649 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 東北支店消費者相談室 (022)288-9147 仙台市若林区卸町東3-1-27 首都圈支店消費者相談室 (03)3893-4649 東京都北区東田端2-13-17 中部支店消費者相談室(052)332-4649 名古屋市中川区山王3-5-5 近畿支店消費者相談室 (06)6794-7041 大阪市平野区加美南3-7-19 中国支店消費者相談室 (082)874-4649 広島市安佐南区西原2-13-4 四国支店消費者相談室 (087)823-4901 高松市朝日町6-2-8 九州支店消費者相談室(092)572-4655 福岡市博多区井相田2-12-1

仕様

II. 47	定格消費	電力 W	炊飯容量	外形	寸法(約) mm	質 量
形名	炊飯時	保温時	(白米)L	幅	奥行	高さ	(約)kg
KS-H53	300	21	0.09~0.54	227	235	203	1.9

定格電圧100V、50Hz、60Hz共用。

差込プラグを差し込んだ状態では取消状態でも電子回路を動作させるため、約1Wの電力を 消費しており、本体の温度が若干上がります。

保温時の消費電力は、室温20 での平均消費電力です。

付属品 / しゃもじ・計量カップ(1カップ:約180mL) しゃもじ受け・取扱説明書

炊飯できる米の量と炊き上がりまでの時間 時間は、米や具の種類、量、室温、水温、水加減、電圧で変わります。

形名		占 业	白业各油	炊込み	おかゆ		
170 15		白米白米急速		胚芽米	全がゆ	5分がゆ	
KS-H53	米量(カップ)	0.5	~ 3	0.5 ~ 2	0.5 ~ 1	0.5	
K3-H33	時間(分)	45~53	22~42	45~56	65	65	

(条件:電圧100V、室温20、水温18、水加減標準での目安の時間です。)

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は お買いあげの販売店または10~11ページ記載の もよりのご相談窓口にお問い合わせください。

***//+-7**。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電 話 大阪 (06) 6621-1221(大代表)

電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 電 話 大阪(06)6791-7301(大代表)

PRINTED IN China
TINSJA103KRRZ 0KA (C) (1)